



Podane rzędné na kominach dotycz
spodu wylotów kanałów wentylacyjnych

UWAGI I OZNACZENIA:

1. Piony wentylacyjne oznaczono wg

- 0 - kondygnacja 1. (parter)
"1" - kondygnacja 2. (1.piętro)
"2" - kondygnacja 3. (2.piętro)
"3" - kondygnacja 4. (3.piętro)
"4" - kondygnacja 5. (4.piętro)

2. Na wszystkich kanałach obsługujących pomieszczenia 4 piętra (z wyjątkiem dźwigu)

wentylacyline, wspomagające ciąg

[illegible]