



Podane rzędné na kominach dotycz
spodu wylotów kanałów wentylacyjnych

UWAGI I OZNACZENIA:

1. Płoty wentylacyjne oznaczono wg:
 - "0"- kondygnacja 1. (parter)
 - "1"- kondygnacja 2. (1. piętro)
 - "2"- kondygnacja 3. (2. piętro)
 - "3"- kondygnacja 4. (3. piętro)
 - "4"- kondygnacja 5. (4. piętro)
2. Na wszystkich kanałach obsługujących pomieszczenia i piętra (z wyjątkiem dźwigu) zamontować moduły obrotowe naseady wentylacyjne, wspomagające ciąg

[illegible]